

készítette: Sápi Sándor

Budapest, 2015.

# **Tartalom**

Szakdolgozat dokumentáció	2
A fejlesztés célja	2
A program általános felépítése	2
Fejlesztői környezet, tervezés és programozás	3
Rendszer igény	3
Felhasználói leírás	3
A tervezés fázisai	4
Objektumok tervezése	7
A "Diagnosztika" adatbázis	8
A "csv" fájl	19
Programozás	19
A .csv fájl feldolgozása	19
Grafikus megjelenítés	20
Adatbázis műveletek	23
Tesztelés	24
Adat tesztelés	24
Felület tesztelés	26
Fejlesztési lehetőségek	27
Design patternek	27
Funkcionális fejlesztés	
Ábra jegyzék	28

## Szakdolgozat dokumentáció

HQ40d-tipusú kézi műszer adatainak feldolgozása

## A fejlesztés célja



berendezésre vonatkozóan.

A HQ40d kézi műszer a különböző vízrendszerek vezetőképesség (µs) és a kémhatás (pH) mérésére szolgál. A víz minősége befolyásolja a csőrendszer és a berendezés állapotát, meggátolja a vízkő lerakódását.

A méréseket heti rendszerességgel végzik, adatait folyamatosan nyilvántartják, a paraméterektől való eltérés esetén beavatkoznak és javítják a víz minőségét.

Cégemnél felmerült annak szüksége, hogy ezeket az adatokat a mérések elvégzése után visszamenőlegesen lehessen vizsgálni minden

Mivel a műszer az adatokat egy .csv típusú fájlban tárolja a fejlesztés fő iránya ennek a fájlnak a feldolgozására fókuszál.

Fejlesztésemben tehát ezen adatokat fogom grafikus diagramon megjeleníteni, fenntartva a lehetőséget arra, hogy minden dátum időpontot szabadon lehessen keresni, az aktuális berendezéseket kiválasztani.

## A program általános felépítése

- 1. A fájl megnyitása, behívása feldolgozásra.
- 2. Az adatok leválogatása dátum szerint, minden berendezésre vonatkozóan.
- 3. Az adatok adatbázisban történő letárolása.
- 4. Megjelenítés vonalas grafikonon x és y koordináták alkalmazásával, ahol x koordináta a dátum, y koordináta a vezetőképesség, vagy kémhatás értéke.
- 5. Berendezések nevének kijelzése és színekhez rendelése kiválasztás lehetősége (megjelenítés, vagy sem)
- 6. Dátum kezdeti értékének megadása, valamint a dátum végső értékének megadása, amellyel kiválasztható az idő intervallum, amit vizsgálni szeretnénk.

7. Opcióként lehetőség arra, hogy a grafikon aktuális értékére állva a mutatóval, ott az aktuális berendezéshez tartozó adatok gyűjtött kijelzése látható legyen.

## Fejlesztői környezet, tervezés és programozás

A program fejlesztői környezete C# .NET Framework 3.5 számú környezetben.

Az adatbázis az MS SQL Server 2012 verziójában készült.

## Rendszer igény

Minimálisan egy duo core 2-es processzorral szerelt és minimum 4 GB memóriával rendelkező számítógép szükséges a rendszer futtatásához. Operációs rendszer a Windows 7. verziója. Az operációs rendszeren felül telepíteni kell az MS SQL Server 2012. verzióját és a Diagnosztika adatbázist el kell helyezni az adatbázis alapértelmezett mappájában a DATA mappanév alatt. Ezután az adatbázis kezelőben le kell futtatni a CD-n mellékelt Diagnosztika.bak fájlt. Ezután az adatbázis láthatóvá válik a program számára. Ellenkező esetben a program hibaüzenetben kéri a helyes beállításokat. A beállításokhoz általában rendszergazda segítsége szükséges.

#### Felhasználói leírás

Egy rövid tájékoztatóban bemutatom programom használatát.

Első lépésként a menüben ki kell választani a File menüpontot és benne a File betöltés sort. Ekkor megjelenik a fájl megnyitása ablak, ahol a CD-n levő szakdolgozat mappában ki kell keresni a betölteni kívánt fájlt (pld. "HQ40dUpload\_20110211\_123234") néven találhatót. Kiválasztás után a megnyitás gombra kattintva elindul a fájl feldolgozása. A feldolgozás folyamatát a felület jobb felső részén látható adatfeltöltés jelző mutatja. Ha a feldolgozás befejeződött, akkor egy információs panel jelenik meg jelezve a folyamat végét. Ezután a feltöltött adatok megtekinthetők az Adattáblák menüpontnál.


Második lépésként a "Dátum-tól" elnevezésű lenyíló felületen állítsuk be a kiinduló dátumot, a következő "Dátum-ig" elnevezésű felületen pedig a végső dátumot. Evvel megadtuk a dátum intervallum értékét. A Kiválaszt gombra kattintva az adatok betöltődnek a rendszerbe. A betöltődés végét egy információs panel jelzi és tájékoztat a bevitt dátumokról. A felület jobb oldalán látható "Berendezések" nevű panelen bármelyik berendezést kiválaszthatjuk és láthatóvá válnak a grafikonok. A felület bal felső részén található kiválasztó gombokkal a két mérés típust lehet kiválasztani (ph, vagy μs/cm).

Amennyiben az adatok túlcsordulnak a felület megjelenési lehetőségein, akkor két görgető gomb jelenik meg, mellyel jobbra és balra görgethető a grafikon.

Ha konkrét adatokat szeretnénk a grafikonokról, használjuk a pozícionáló csúszkáját. Ennek elmozdításával egy függőleges vonalat mozgathatunk és ha ez metszi a grafikon adatpontjait akkor megjelenik egy apró négyzet, benne a berendezés sorszámával. Az adatponthoz tartozó pontos adat a felület jobb oldalán látható berendezés nevek mellett olvasható le.


## A tervezés fázisai

<u>A felhasználói felület megtervezése</u> – ahol a felhasználhatóság és ergonómia figyelembe vételével kellett a grafikus ablakokat kialakítani. Fő szempont az egyszerű kezelhetőség és egyértelmű, minden felesleges külsőségtől mentes adat megjelenítés. *A főoldal képe az 1. árán látható*.




1. ábra - A fő oldal képe

A felület fő részét a grafikonokat megjelenítő fehér terület alkotja, ahol rácsos formában látható a grafikon x és y koordinátája. Az x koordináta a kiválasztott adatok dátumát mutatja, míg az y koordináta az adatok vezetőképességét, vagy kémhatását mutatja választástól függően. A választás lehetőségét a felület bal felső részén található, két különböző színnel megjelölt gombja biztosítja. (zöld "pH" = kémhatás – kék "µs/cm" = vezetőképesség) Az adatok pozícionálását a pozícionáló csúszka elmozdításával lehet elvégezni. Ha az adatok mennyisége nagyobb a grafikon felosztott felületénél akkor két mozgató gomb jelenik meg, amellyel az adatok jobbra – balra görgethetők a felületen. *A megjelenő felület a 2. ábrán látható*.



2. ábra - Görgethető felület

Az adatokat a dátum-tól dátum-ig jelzésű kontrolokon keresztül lehet megadni és a "Kiválaszt" gomb megnyomásával lehet betölteni. *A felület a 3. ábrán látható*.




3. ábra - Dátum intervallum kiválasztása

A felület jobb oldalán a "Berendezések" szekció alatt megjelenő kiválasztó gombokkal a különböző berendezések jelölhetők meg megjelenésre.

### Menürendszer:

A felület felső sávjában látható menürendszer felépítése funkcionális. Elsőként a "File" menü, ahol a feldolgozni kívánt "csv" fájl hívható be feldolgozásra. *A felület képe a 4. ábrán látható*.




4. ábra - Fájl kiválasztása

Az "Exit" bezárja az alkalmazást.

Az "Adatok" menüpont a már feldolgozott adatok adattábláit mutatja a feldolgozás típusa szerint.


A "Kiválasztott adatok" menüpont a kiválasztott adatokat jeleníti meg berendezésekre lebontva. *A felület képe az 5. ábrán látható*.



5. ábra - A kiválasztott berendezés adatai

Lehetőség van az összes berendezés kiválasztására is a "Mindent kijelöl" gomb megnyomásával.

A "Pozícionáló" a grafikonon történő adatmegjelenítést segíti, mivel az adatpontra állva egy négyzet jelenik meg, jelezve a berendezés sorszámát, valamint megjelenik az adott ponthoz tartozó érték is. *A felület képe a 6. ábrán látható*.



6. ábra - Pozícionáló funkció

## Objektumok tervezése

<u>A program osztály szintű megtervezése</u> – ahol a különböző osztály objektumok funkciók szerint lettek megtervezve.

"FileKezelő" osztály:

 Ez a feldolgozó egység végzi a "csv" fájl adatszintű feldolgozását és leválogatja az adatokat adatbázis mezőkre és sorokra.

"Adatkezelő" osztály:

 Ez az egység az adatok mozgatását végzi az adatbázis objektumból, vagy vissza az adatbázis objektumba. Különböző select lekérdezések, insertek, és adatellenőrzések metódusai találhatók meg.

"Grafika" osztály:

• Ez az osztály felel a grafikus megjelenítésekért, a folyamatos renderelésért. Fontos követelmény, hogy a felület nem villoghat a különböző renderelések között, ezért az osztály puffereli a grafikus objektumokat.

"Koordináta" osztály:

 Ebben az osztályban tárolódnak el a különböző mérés adatokhoz tartozó koordináta adatok. Ennek az osztálynak a felhasználásával valósítható meg a pozícionálás funkció.

"Diagnosztika.designer" osztály:

- Ez az osztály felelős az adatbázis kapcsolatokért és adatmozgásokért.
- Elkülöníti az adatbázist a felhasználótól és objektumokra bontja a különböző adatbázis műveleteket.

"Form..." osztályok:

• Ezek az osztályok jelenítik meg a felhasználói felületeket és biztosítják az interakciót a felhasználó és a program funkciói között.

## A "Diagnosztika" adatbázis

#### Az adatbázis célja:

Az adatbázis a HQ40d típusú vízanalitikai műszer adatait tárolja. A mérések rendszeres időpontokban történnek, ahol rögzítik a dátumot, mérés típust (kémhatás / vezetőképesség), hőfokot, a mérés kódját, a berendezés azonosítóját. A műszer adatain kívül rögzítem a fájl nevét, melyből az adatok származnak.

Az adatbázisba kívülről csak egyetlen táblához férhetünk hozzá, ahol a berendezések nevét (azonosítóját) tároljuk. Az adatbázishoz társított program ezen adatok nélkül nem rögzít semmit az adatbázisban. Ezek az adatok meg kell, hogy egyezzenek a műszerbe rögzített berendezés azonosítókkal!

Az adatok feldolgozását egy "csv" fájlt feldolgozó algoritmus végzi, ahol az adatok leválogatódnak táblaszintű adatokká. Minden adatsor egy mérés adattípusnak felel meg. Minden adatellenőrzést az algoritmusra bíztam. Így nem történhet meg - azonos adatok felvitele, hibásan rögzített adatok tárolása.

#### Az adatbázis funkciói:

#### Fájlnév

• A már feldolgozott fájl neve felkerül az adatbázis táblába.

#### Berendezés neve

HO40d Diagnosztika
--------------------

• A berendezések nevének tárolása.

#### Dátum adatok

• A mérés dátumának és időpontjának tárolása későbbi lekérdezések miatt.

#### Mérés típus adatok

• Itt tároljuk a mérés típus adatait, CD, vagy PH.

### Személyek adatai

• A mérést végző személyek nevének tárolása.

#### Vezetőképesség adatai

• Típus szerint itt tároljuk a vezetőképesség mérés adatait (vezetőképesség, hőfok, mérés kódja).

### Kémhatás adatai

• Típus szerint itt tároljuk a kémhatás mérés adatait (kémhatás, hőfok, mérés kódja).

#### Az adatbázis táblák szerkezete:

<u>Fájlnév:</u> Nyilvántartási célra – a program ellenőrzi, hogy történt-e adatfeldolgozás.

Failney {failID, failney}

fajlID (int);

fajlnev (nvarchar)

<u>Berendezés:</u> A feldolgozás során csak a táblában tárolt berendezésekhez társulhat bármilyen adat. Az adatokat a programból manuálisan kell feltölteni!

Berendezesek {berendezesID, berendezes\_nev}

berendezesID (int);

berendezes\_nev (nvarchar)

Dátum: A mérések dátumát és idejét rögzíti a feldolgozó algoritmus

Mikor {datumID, datum, ido, szemely}


datumID (int);

datum (date);

```
ido (nvarchar);
              szemely (int)
Mérés típus: A mérés kétféle típusát és a hozzá tartozó azonosítót rögzíti a feldolgozó
algoritmus. A feldolgozás során csak egy-egy sornyi bejegyzés keletkezik.
Tipus {typeID, tipus, azonosito}
typeID (int);
tipus (nvarchar);
azonosito (nvarchar)
Személyek: A mérést végző személyek neve és beosztása kerül letárolásra. Minden
személynév csak egyszer szerepelhet! A beosztás megadása nem kötelező.
Szemelyek {szemelyID, nev, beosztas}
szemelyID (int);
nev (nvarchar);
beosztas (nvarchar)
Vezetőképesség: A vezetőképesség típusú adatok kerülnek letárolásra.
Vezetokepesseg
                   {vezID,
                              vezetokepesseg,
                                                  hofok,
                                                            tipus,
                                                                     mikor,
                                                                               meres_kod,
berendezes azonosito}
vezID (int);
vezetokepesseg (float);
hofok (float);
tipus (int);
mikor (int);
       meres_kod (int);
       berendezes_azonosito (int)
Kémhatás: A kémhatás típusú adatok kerülnek letárolásra.
Kemhatas {phID, kemhatas, hofok, tipus, mikor, meres_kod, berendezes_azonosito}
phID (int);
```

```
kemhatas (float);
hofok (float);
tipus (int);
mikor (int);
meres_kod (int);
berendezes_azonosito (int)
```

## A táblák kapcsolati ábrája



7. ábra - Adatbázis diagram képe

```
Adatbázis scriptje:
USE [master]
/***** Object: Database [Diagnosztika] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
CREATE DATABASE [Diagnosztika]
  CONTAINMENT = NONE
  ON PRIMARY
( NAME = N'Diagnosztika', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL
Server \setminus MSSQL11.SQLEXPRESS \setminus MSSQL \setminus DATA \setminus Diagnosztika.mdf', SIZE = 10240KB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10240KB, MAXSIZE = 10240KB, MA
 1024KB)
  LOG ON
GO
ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 110
IF\ (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY ('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [Diagnosztika].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
```

ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET ANSI\_NULL\_DEFAULT OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET ANSI\_NULLS OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET ANSI\_PADDING OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET ANSI\_WARNINGS OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET ARITHABORT OFF GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET AUTO\_CLOSE OFF GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET AUTO\_CREATE\_STATISTICS ON GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET AUTO\_SHRINK OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET AUTO\_UPDATE\_STATISTICS ON ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET CURSOR\_CLOSE\_ON\_COMMIT OFF GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET CURSOR\_DEFAULT GLOBAL GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET CONCAT\_NULL\_YIELDS\_NULL OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET NUMERIC\_ROUNDABORT OFF GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET QUOTED\_IDENTIFIER OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET RECURSIVE\_TRIGGERS OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET DISABLE\_BROKER GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET AUTO\_UPDATE\_STATISTICS\_ASYNC OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET DATE\_CORRELATION\_OPTIMIZATION OFF GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET TRUSTWORTHY OFF GO ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET ALLOW\_SNAPSHOT\_ISOLATION OFF ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET PARAMETERIZATION SIMPLE ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET READ\_COMMITTED\_SNAPSHOT OFF

ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET HONOR\_BROKER\_PRIORITY OFF

```
ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET RECOVERY SIMPLE
ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET MULTI_USER
ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET DB_CHAINING OFF
ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )
GO
ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS
GO
USE [Diagnosztika]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- ------
-- Author:<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
CREATE PROCEDURE [dbo].[ResetIdentity] AS
DBCC CHECKIDENT (Vezetokepesseg, RESEED, 0)
/***** Object: StoredProcedure [dbo].[ResetIdentity1] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- Author:<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
CREATE PROCEDURE [dbo].[ResetIdentity1] AS
DBCC CHECKIDENT (Mikor, RESEED, 0)
```

### HQ40d Diagnosztika

```
/***** Object: StoredProcedure [dbo].[ResetIdentity2] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- ------
-- Author:<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
-- ------
CREATE PROCEDURE [dbo].[ResetIdentity2] AS
 DBCC CHECKIDENT (Kemhatas, RESEED, 0)
GO
/***** Object: StoredProcedure [dbo].[ResetIdentity3] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- Author:<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
CREATE PROCEDURE [dbo].[ResetIdentity3] AS
 DBCC CHECKIDENT (Szemelyek, RESEED, 0)
GO
/***** Object: StoredProcedure [dbo].[ResetIdentity4] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- Author:<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
```

CREATE PROCEDURE [dbo].[ResetIdentity4] AS

## HQ40d Diagnosztika

```
DBCC CHECKIDENT (Fajltarolo, RESEED, 0)
/***** Object: StoredProcedure [dbo].[ResetIdentity5] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- Author:<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
CREATE PROCEDURE [dbo].[ResetIdentity5] AS
DBCC CHECKIDENT (Berendezesek, RESEED, 0)
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
CREATE TABLE [dbo].[Berendezesek](
[berendezesID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[berendezes_nev] [nvarchar](20) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Berendezesek] PRIMARY KEY CLUSTERED
[berendezesID] ASC
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Fajltarolo](
[fajlID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[fajlnev] [nvarchar](100) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Fajltarolo] PRIMARY KEY CLUSTERED
```

```
[fajlID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Kemhatas](
[phID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[kemhatas] [float] NOT NULL,
[hofok] [float] NOT NULL,
[tipus] [int] NOT NULL,
[mikor] [int] NOT NULL,
[meres_kod] [int] NOT NULL,
[berendezes_azonosito] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Kemhatas] PRIMARY KEY CLUSTERED
[phID] ASC
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[Mikor] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
SET ANSI NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Mikor](
[datumID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[datum] [date] NOT NULL,
[ido] [nvarchar](50) NOT NULL,
[szemely] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Mikor] PRIMARY KEY CLUSTERED
[datumID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

SET ANSI\_NULLS ON

```
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Szemelyek](
[szemelyID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[nev] [nvarchar](50) NOT NULL,
[beosztas] [nvarchar](50) NULL,
CONSTRAINT [PK_Szemelyek] PRIMARY KEY CLUSTERED
[szemelyID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/***** Object: Table [dbo].[Tipus] Script Date: 2015.02.20. 19:16:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Tipus](
[typeID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[tipus] [nvarchar](2) NOT NULL,
[azonosito] [nvarchar](12) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Tipus] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[typeID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Vezetokepesseg](
[vezID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[vezetokepesseg] [float] NOT NULL,
[hofok] [float] NOT NULL,
[tipus] [int] NOT NULL,
[mikor] [int] NOT NULL,
[meres_kod] [int] NOT NULL,
[berendezes_azonosito] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_Vezetokepesseg] PRIMARY KEY CLUSTERED
```

```
[vezID] ASC
```

) WITH (PAD\_INDEX = OFF, STATISTICS\_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE\_DUP\_KEY = OFF, ALLOW\_ROW\_LOCKS = ON, ALLOW\_PAGE\_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Kemhatas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK\_Kemhatas\_Berendezesek] FOREIGN KEY([berendezes\_azonosito])

REFERENCES [dbo].[Berendezesek] ([berendezesID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[Kemhatas] CHECK CONSTRAINT [FK\_Kemhatas\_Berendezesek]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Kemhatas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK\_Kemhatas\_Mikor] FOREIGN KEY([mikor])

REFERENCES [dbo].[Mikor] ([datumID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[Kemhatas] CHECK CONSTRAINT [FK\_Kemhatas\_Mikor]

GO

ALTER TABLE [dbo]. [Kemhatas] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK\_Kemhatas\_Tipus] FOREIGN KEY([tipus])

REFERENCES [dbo].[Tipus] ([typeID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[Kemhatas] CHECK CONSTRAINT [FK\_Kemhatas\_Tipus]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Mikor] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK\_Mikor\_Szemelyek] FOREIGN KEY([szemely])

REFERENCES [dbo].[Szemelyek] ([szemelyID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[Mikor] CHECK CONSTRAINT [FK\_Mikor\_Szemelyek]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Vezetokepesseg] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK\_Vezetokepesseg\_Berendezesek] FOREIGN KEY([berendezes\_azonosito])

REFERENCES [dbo].[Berendezesek] ([berendezesID])

GC

 $ALTER\ TABLE\ [dbo]. [Vezetokepesseg]\ CHECK\ CONSTRAINT\ [FK\_Vezetokepesseg\_Berendezesek]$ 

GO

ALTER TABLE [dbo].[Vezetokepesseg] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK\_Vezetokepesseg\_Mikor] FOREIGN KEY([mikor])

REFERENCES [dbo].[Mikor] ([datumID])

GO

 $ALTER\ TABLE\ [dbo]. [Vezetokepesseg]\ CHECK\ CONSTRAINT\ [FK\_Vezetokepesseg\_Mikor]$ 

GO

ALTER TABLE [dbo].[Vezetokepesseg] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK\_Vezetokepesseg\_Tipus1] FOREIGN KEY([tipus])

REFERENCES [dbo].[Tipus] ([typeID])

GO

ALTER TABLE [dbo].[Vezetokepesseg] CHECK CONSTRAINT [FK\_Vezetokepesseg\_Tipus1]

GO

USE [master]

GO

ALTER DATABASE [Diagnosztika] SET READ\_WRITE

### A "csv" fájl

A műszer által szolgáltatott fájl egy .csv kiterjesztésű adattömeg. Az adatokat sorokra bontva tartalmazza típus és dátum szerint. A sorok "RD" jelöléssel kezdődnek és "EndOfRecord" jelöléssel végződnek. A fájl első része az adatok típusait mutatja. Az adatok egy vesszővel vannak elválasztva (ezt hívjuk szeparátornak). Ezek a jelölések biztosítják, hogy a különböző adatokat el lehessen különíteni a feldolgozás során. A programom az adatokat csak a hőmérséklet adatokig vizsgálja, a többi adat a program funkciói szempontjából közömbös.

## A .csv fájl egy részlete:

## Programozás

## A .csv fájl feldolgozása

A programozás fő osztályait már bemutattam. Most az osztályokat programozási oldalról vizsgálom és mutatom be.

A programom egyik kulcsfontosságú egysége a .csv fájlt feldolgozó osztály.

Az osztály célja, hogy a .csv fájl tartalmát jól elkülöníthető adattípusokra bontsa fel, mégpedig nagy biztonsággal és hibák nélkül. Fontos tudni, hogy a .csv fájl önmagában nem egy hibamentes adattömeg. A fejlesztés során tehát különösen fontos, ezen hibák feltárása és kezelése.

1. A .csv fájl sorai a "BD" jelöléssel kezdődnek. Tehát a sorok vizsgálata csak ezen adat megléte esetén értelmes. *A kód a 8. ábrán látható*.

8. ábra - Adatsorok vizsgálata

2. Következő szempont, hogy csak akkor helyes a sor kiértékelése, ha a berendezés létezik az adatbázis táblánkban és a mérés adatai számok és nem vegyülnek más karakterekkel. *A kód a 9. ábrán látható*.

```
//Ha a berendezės lėtezik ės a mėrės adatai számok
if (ak.berendezesEllenor(berendezes) && stringFigyelo(meres))
{
    tipus = adatok[1].ToString();
    datum = adatok[3].ToString();
    ido = adatok[3].ToString();
    felhasznalo = adatok[4].ToString();
    mero_kod = Convert.ToInf32(adatok[9].ToString());
    hofok = adatok[12].ToString();
    hofok = hofok.Replace("",",");
    hofok = hofok.Substring(0, 4);
    .......
```

9. ábra - Helyes adatok

3. További feltétel, hogy szétválasszam a különböző mérés típusokat. Lehet "CD" vagy "PH" típus. Az adatok rögzítése csak a típus szerinti leválogatásban kerül letárolásra az adatbázisban. *A kód a 10. ábrán látható*.

```
if (tipus == "CD")
{
    vezetokepesseg = meres;
    ak.alapadatRogzites(tipus, datum, ido, felhasznalo, berendezes, mero_kod, vezetokepesseg, hofok);
}
else
{
    kemhatas = meres;
    ak.alapadatRogzites(tipus, datum, ido, felhasznalo, berendezes, mero_kod, kemhatas, hofok);
}
```

10. ábra - Adattípusok elkülönítése

## Grafikus megjelenítés

A programozás egyik legnehezebb része az adatok grafikus megjelenítése volt. Itt nem csak a különböző Form-ok megtervezéséről van szó. A grafikon elkészítése és működtetése ettől teljesen más programozási gondolkodást kíván meg. Nézzük a lépéseket.

- 1. A két adattípusnak két különböző koordináta panel lett létrehozva. Ezen panelek kapcsolók segítségével jeleníthetők meg. Mindig csak egy panel aktív.
- 2. Minden panelen a maga típusa szerint lett kialakítva a koordináta rendszer. Az x koordináta a dátumokat mutatja, míg az y koordináta az adat értékeket. A koordinátára a jobb láthatóság érdekében egy rács lett készítve.
- 3. Az adatok megjelenése grafikus pontokból áll és ezeket a pontokat vonal köti össze. Kirajzolásuk attól függ, hogy a berendezés ki lett e választva, valamint, hogy a dátum intervallum meg lett e adva. *A kód a 11-12. ábrán látható*.

```
//HT1 vezetőképesség adatpontok kirajzolása
private void grafHT1VK(Graphics g, int leptek, int index)
{
    g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
    g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
    Brush ht1Brush = new SolidBrush(Color.Magenta);
    if (ht1VKLista.Count != 0)
    int ertek = 450 - Convert.ToInt32(Math.Round((ht1VKLista[index].vezetokepesseg1 * 0.150), 0, MidpointRounding.ToEven));
    g.FillEllipse(ht1Brush, 86 + leptek, ertek - 2, 7, 7);
    ht1KoVezk.Add(new Koordinata() { ht1VX = 86 + leptek, ht1VY = ertek });
}
```

11. ábra - Adatpontok megjelenítése

```
//HT1 vezetőképesség vonal kirajzolása
private void grafVonalHT1VK(Graphics g)
{
    g.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
    g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
    Brush ht1Brush = new SolidBrush(Color.Magenta);
    Pen ht1Pen = new Pen(ht1Brush, 2);
    if (ht1KoVezk.Count != 0)
    {
        for (int i = 0; i < ht1KoVezk.Count - 1; i++)
        {
                  g.DrawLine(ht1Pen, (ht1KoVezk[i].ht1VX) + 3, (ht1KoVezk[i].ht1VY) + 1, (ht1KoVezk[i + 1].ht1VX) + 3, (ht1KoVezk[i + 1].ht1VY) + 1);
        }
    }
}
```

12. ábra - Adatvonalak megjelenítése

Azért, hogy a kép kirajzolása folyamatos legyen és akadás ne legyen látható a megjelenő kép pufferelésére van szükség. Tehát a különböző grafikus objektumoknak paraméterként átadott Graphics típust pufferelni kell. Ezt a műveletet központilag kell végezni, hiszen több grafikus objektumot kell megjeleníteni – koordináták, rácsok, grafikus pontok és vonalak. *A kód a 13. ábrán látható*.

```
//Pufferelt vezetőképesség grafika
public void DrawToBufferVK(BufferedGraphics vg)
{
    grafika.tBPoz = trackBarPozicio.Value;
    vg.Graphics.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, 908, 525);
    grafika.vkGraf(vg.Graphics);
}
```

13. ábra - Pufferelt grafika

Minden pillanatban amikor a teljes grafika kirajzolásra kerül pld. pozícionáláskor, vagy a koordináta görgetésekor stb. a felületet újra és újra meg kell rajzoltatni. A rajzolás után a grafikát eltároljuk a számítógép memóriájában, majd az új rajzoláskor megjelenítjük. Így biztosítjuk a villogásmentes megjelenést.

4. Pozícionáláskor az adatpontra állítva a pozícionáló csúszkáját egy kis négyzet jelenik meg, mutatva a berendezés sorszámát és kiíratva a pozícióhoz tartozó adatot.

Ehhez egy négyzet grafikus objektumot hoztam létre, mely tartalmazza a berendezés sorszámát is. *A kód a 14. ábrán látható*.

```
//Pozicionáló négyzet objektuma
private void negyzet_1(Graphics g, int pozX, int pozY)
{
    Brush szamBrush = new SolidBrush(Color.Black);
    Pen szamPen = new Pen(szamBrush, 1);
    Brush negyzetBrush = new SolidBrush(Color.White);
    Pen negyzetBrush = new Pen(negyzetBrush, 1);
    g.DrawRectangle(szamPen, pozX-2, pozY - 3, 10, 10);
    g.FillRectangle(negyzetBrush, pozX-2, pozY - 3, 10, 10);
    g.DrawString("1", new Font("Arial", 6), szamBrush, pozX, pozY - 3);
}
```

14. ábra - Négyzet objektum

Kirajzolásának feltétele, hogy a letárolt adatpont x koordináta adatai megegyezzenek a csúszka állásának x koordináta értékével és mind a berendezés, mind a panel kiválasztása igaz legyen. *A kód a 15. ábrán látható*.

15. ábra - Pozíció kiértékelése

5. A grafikonok léptéke annak megfelelően változik, hogy a kiválasztott dátum intervallum adatai beleférnek e a megrajzolt koordinátába. Ha nem férnek el, akkor két görgető gomb jelenik meg a felületen. Ez a funkció szintén a léptetések ütemében újrarajzolja a koordinátát és pufferelten jeleníti meg ismét. *A kód a 16. ábrán látható*.

```
//Görgetés jobbra
private void btnJobb Click(object sender, EventArgs e)
   koordinatakTorlese();
   labelErtekNullazo();
if (grafika.leptetoIndex < 1)
      grafika.leptetoIndex = 0;
      if (rbtnVezetokepesseg.Checked)
        panelDiagram.Refresh();
        grafxVK.Render(Graphics.FromHwnd(panelDiagram.Handle));
DrawToBufferVK(grafxVK);
      if (rbtnKemhatas.Checked)
        panelKemhatas.Refresh();
        grafxKH.Render(Graphics.FromHwnd(panelKemhatas.Handle));
DrawToBufferKH(grafxKH);
      grafika.leptetoIndex--;
      if (rbtnVezetokepesseg.Checked)
        panelDiagram.Refresh();
        grafxVK.Render(Graphics.FromHwnd(panelDiagram.Handle));
        DrawToBufferVK(grafxVK);
      if (rbtnKemhatas,Checked)
        panelKemhatas.Refresh();
grafxKH.Render(Graphics.FromHwnd(panelKemhatas.Handle));
DrawToBufferKH(grafxKH);
```

16. ábra - Görgetés funkció

Más esetben az x koordinátában arányosan elossza a dátum adatokat a program.

Minden berendezés grafikon más és más színnel mutatja az adatokat, így a különböző mérési adatok berendezés-szinten összehasonlíthatóak lesznek.

#### Adatbázis műveletek

Az adatbázissal kapcsolatos műveleteket két csoportra lehet bontani.

- Az adatbázissal közvetlen kapcsolat kezelése
- Az adatok átadása-átvétele az adatbázis objektumtól

Ezt a két funkciót két különböző osztály végzi el.

A <u>közvetlen kapcsolatot</u> és műveleti objektumokat a Diagnosztika.designer.cs osztály valósítja meg. Ennek az osztálynak a létrehozását a Visual Studio biztosítja, miután létre lett hozva maga az MS SQL Diagnosztika nevű adatbázis. A különböző műveleteket objektumokra bontja, melyeket a C# programnyelv LINQ névterének használatával érhetünk el. Így biztosított az adatbázis skálázhatósága, valamint elszeparálása a program többi adatától.

```
//A mérés adatainak rögzítés
public void alapadatRogzites(string tipus, string d, string idoAdat, string felhasznalo, string berendezes, int mero_kod, string meresAdat, string hofokAdat)
int tipus id = 0;
int datum id = 0:
DateTime dat = Convert.ToDateTime(d);
tipus_id = tipusAdat(tipus);
int berendezes_id = berendezesIndex(berendezes);
//Ha a felhasználó még nincs rögzítve
if (szemelyEllenor(felhasznalo) == false)
Szemelyek szemely = new Szemelyek { nev = felhasznalo }:
db.Szemelyeks.InsertOnSubmit(szemely);
db.SubmitChanges();
szemely id = szemelyAdat(felhasznalo);
Mikor mikor = new Mikor { datum = dat, ido = idoAdat, szemely = szemely_id };
db.Mikors.InsertOnSubmit(mikor);
db.SubmitChanges();
datum_id = datumAdat(dat);
switch (tipus)
case "CD":
                             Vezetokepesseg vezK = new Vezetokepesseg { tipus = tipus_id, berendezes_azonosito = berendezes_id, hofok = Double.Parse(hofokAdat),
vezetokepesseg1 = Double.Parse(meresAdat), mikor = datum_id, meres_kod = mero_kod };
db.Vezetokepessegs.InsertOnSubmit(vezK);
db.SubmitChanges();
case "pH":
                             Kemhata kemH = new Kemhata { tipus = tipus_id, berendezes_azonosito = berendezes_id, hofok = Double.Parse(hofokAdat), kemhatas =
                             Double.Parse(meresAdat), mikor = datum_id, meres_kod = mero_kod };
db.Kemhatas.InsertOnSubmit(kemH);
db.SubmitChanges();
break:
```

17. ábra - LINQ adatbázis műveletek

Az <u>adatok mozgatását</u> pedig az Adatkezelő.cs osztály végzi. Ebben az osztályban található minden olyan művelet, ami összefügg az adatbázisban tárolt adatokkal. (Select, Insert, Update, Delete) A gyakorlatban itt nem minden funkcióját használtam. *A kód a 17. ábrán látható*.

Mivel relációs adatbázis kezelésről van szó, a különböző adattáblák szoros kapcsolatban állnak egymással. Kivétel ettől a magányosan álló Fájltároló tábla.

A kialakított módszerrel bármilyen adat-összefüggést lekérdezhetünk az adatbázisból.

Mivel a programom funkciója az adatok feldolgozás utáni tárolása és lekérdezése, itt most más adatbázis műveletet nem végzek.

### **Tesztelés**

#### Adat tesztelés

A programozás során a különböző logikai egységek folyamatosan tesztelve lettek. Más fázisokra csak a hibátlan művelet végzés után tértem át.

A tesztelést a .csv fájl feldolgozásán kezdtem. Mint fentebb írtam, itt különböző feltételek meglétének vizsgálatával lehetett csak elérni, hogy a fájl minden sora, minden típusa, valamint minden típushoz tartozó adat a megfelelő adatbázis mezőbe kerülhessen. Ez annál is

inkább nehéz feladat volt, mivel a .csv fájl egyáltalán nem hibamentes és voltak olyan adatok, melyekben oda nem való karakterek jelentek meg. Ez nemcsak nehezítette a feldolgozást, hanem a számítógépet is jelentősen leterhelte és ezért alkalmazni kellett a többszálú feldolgozást is. Annak vizsgálata, hogy egy bizonyos adat szám érték-e, egy külön kiértékelő függvénnyel lett ellenőrizve. Ez csak a .csv fájl beható vizsgálata során lett felderítve, manuálisan sorról sorra kiértékelve a fájl szövegét. A tesztelést mindaddig végeztem ezen a modulon, amíg az adatbázisban csak helyesen bejegyzett adatsorok jelentek meg.

A tesztelés másik nagy egysége a grafika megjelenésének vizsgálata. Nem engedhető meg, hogy a grafikonok értéke eltérjen az adatok értékétől, hiszen ekkor nem valós a mérés értékeinek vizsgálata. Tehát a mérés számszerű adatait át kellett alakítani a legpontosabb mértékben koordináta adatokká. Ennek a feladatnak a banki kerekítések használata felel meg a legjobban. *A kód a 18. ábrán látható*.

```
    int ertek = 450 - Convert.ToInt32(Math.Round((ht1KHLista[index].kemhatas * 30), 0, MidpointRounding.ToEven));
    int ertek = 450 - Convert.ToInt32(Math.Round((ht1VKLista[index].vezetokepesseg1 * 0.150), 0, MidpointRounding.ToEven));
```

18. ábra - Adatok pontos átalakítása koordináta értékekké

Itt a kétféle mérés adat lett átalakítva a grafikon léptékének megfelelően koordináta értékké.

A tesztelés során kiderült, hogy pontos értékeken dolgozik a program és valóban a valós adatokat mutatja.

További tesztelés lett végrehajtva amikor a kiválasztott dátum intervallum alapján a grafikonból kicsúsznak az értékek és görgetésre van szükség.

Ebben az esetben a léptéknek megfelelő értékkel kellett a koordináta pontokat eltolni, vagy jobbra, vagy balra és ebben az esetben is meg kellett egyezni a dátum érték adatának a grafikonon látható adattal.

A tesztelés következő pontja a pozícionáló használatakor megjelenő értékek vizsgálata. Amennyiben a pozícionáló függőleges vonala metszi a grafikon adatpontját akkor megjelenik egy kis négyzet, valamint az adott érték megjelenik a berendezés neve melletti sávban.

Itt, mivel két mérés típusról van szó, mindkét eset vizsgálva lett. A pozícionált adatok nem térhettek el az adatbázisban tárolt adatoktól.

### Felület tesztelés

A tesztelés könnyebb része a felület és a rajta található kontrolok (gombok, menük, kiválasztók, stb.) tesztje. Itt az lett vizsgálva, hogy az adott kontrol valóban ellátja e feladatát.

A különböző menük megnyitásával, azaz használatával végig lett tesztelve, hogy a fájl megnyitása és behívása működik, azt a fájlt nyitja meg amelyik ki lett jelölve, és működik-e a funkció ami meggátolja más fájltípusok megnyitás-kísérletét.

Az adattáblák menü minden során végiglépve teszteltem, hogy minden adattábla a megnevezésnek megfelelő adattokat, melyeket már feldolgoztam.

A kiválasztott adatok menüpont tesztelése során egyrészt azt kellett figyelni, hogy a programozásnak megfelelően csak akkor legyen aktív ez a menü, ha már ki lett választva a vizsgálandó dátum intervallum. Ha ez megtörtént a menü aktívvá válik és minden berendezés adattáblája vizsgálható. Itt is minden menüsoron végig kellett menni és már berendezés szinten vizsgálni az adattáblákban levő adatok helyességét.

A súgó funkció hasonlóképp lett vizsgálva, valamint meg kellett felelni az átláthatóság és értelmezhetőség kritériumainak is.

A dátum választók esetében azt kellett vizsgálni, hogy a programozás során beállított védelmi funkció működik-e. Itt egy olyan funkció lett készítve, ami nem engedi meg, hogy a "-tól" érték nagyobb legyen az "-ig" értéknél, hiszen csak olyan időszak vizsgálható ahol a kezdeti dátum kisebb a végső dátumnál. További megszorítás, hogy csak akkor lehet aktív a kiválasztott adatok menü, valamint a kiválaszt gomb, ha a dátum intervallumhoz valóban tartozik eltárolt érték. Különben felesleges a továbblépés engedélyezése. A program minden esetről információs ablakot jelenít meg, evvel segítve a felhasználót. Ha nincs adat, akkor nincs a koordinátában sem semmi egy egyszerű felületnél.

Mivel nincs sehol manuális adatbeviteli mező, így a bevitt adatok helyességét nem kellett vizsgálni.

Kézi navigáció vizsgálata során az lett figyelve, hogy a "Tab" billentyűvel milyen logikus elgondolás során lehet navigálni.

További tesztelés történt az adatbázis kapcsolat és adatelérések terén is. Itt olyan funkciók lettek beépítve, (try – catch – SqlException) amelyek figyelik az adott adatbázis hívási műveletet és bármi váratlan esetben hibaüzenetet adnak. Így nem szakad meg a program futása.

## Fejlesztési lehetőségek

## Design patternek

Egy program "élete" során folyamatos változásokon megy át. A fejlesztés kezdetén egy jól átgondolt, vagy csak annak tartott koncepció mentén folyik a fejlesztés. Mivel a programozás alapvető koncepciója az OOP programozás, ezért különböző objektumokkal kell dolgozni.

Vannak alapvető programozási tételek, melyeknek minden programnak meg kell felelnie. Azonban a mai kor követelményei folyamatosan fejlődnek és jelenleg az MVC és a Design Pattern programfejlesztés jelenti a modern gondolkodás alapját. Programom fejlesztése során az MVC technológiát vettem alapul, ahol követelmény, hogy a vezérlő (Control) réteg a modul részen keresztül mozgasson adatokat a nézet azaz a View réteg felé és onnan vissza.

Ezt az elvárást úgy valósítottam meg, hogy a felületek (Formok) sehol sem végeznek számítási feladatokat, hanem osztályokon keresztül kommunikálnak az adatbázissal és mozgatják a grafikai elemeket.

A program további fejlesztése tehát egyrészt lehet programozás-technikai fejlesztés a Design Patternek felhasználása irányába, másrészt lehet funkcionális is, ahol a program további funkciókat kaphat a jobb felhasználhatóság érdekében.

## Funkcionális fejlesztés

Lehetőségként felmerülhet, hogy a programot nem csak egy adott berendezés csoportra lehessen alkalmazni "beégetett" módon, hanem kibővített módon bármilyen berendezés rugalmasan vizsgálható lehessen, ha a HQ40d műszert éppen máshol használják. Ehhez fontos, hogy az alap adatbázis ne előre deklaráltan jöjjön létre, hanem rugalmasan a műszer alap elnevezéseihez igazodva hozza létre adattábláit, mezőit.

Ehhez igazítható a felületen található elnevezések sora, valamint azok a menük is ahol megjelennek majd az adatok.

Lehet fejleszteni a grafikai megjelenést is. Olyan funkciók valósíthatók meg, melyek a jobb kezelhetőséget, valamint az adatok pontosabb megjelenését szolgálják. Alkalmazható például egy rugalmas nagyítási funkció, vagy a koordináták értékeinek beállítása tetszés szerint. A felület színe, betűk nagysága, stílusa szintén rugalmasan változtatható lehetne.

Számos lehetőség merülhet fel az innovatív gondolkodású emberek fejében. A lehetőségek szinte korlátlanok.

# Ábra jegyzék

1. ábra - A fő oldal képe	4
2. ábra - Görgethető felület	5
3. ábra - Dátum intervallum kiválasztása	5
4. ábra - Fájl kiválasztása	6
5. ábra - A kiválasztott berendezés adatai	6
6. ábra - Pozícionáló funkció	7
7. ábra - Adatbázis diagram képe	11
8. ábra - Adatsorok vizsgálata	19
9. ábra - Helyes adatok	20
10. ábra - Adattípusok elkülönítése	20
11. ábra - Adatpontok megjelenítése	21
12. ábra - Adatvonalak megjelenítése	21
13. ábra - Pufferelt grafika	21
14. ábra - Négyzet objektum	22
15. ábra - Pozíció kiértékelése	22
16. ábra - Görgetés funkció	23
17. ábra - LINQ adatbázis műveletek	24
18. ábra - Adatok pontos átalakítása koordináta értékekké	25